


# MANUAL

## do CONSUMIDOR

 **ELETTROMECC**  
*inspire-se*

COOKTOP DE INDUÇÃO

CKI-4Q-60-CI-2XBA  
DI-2Q-30-CI-2XBA



(IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA)





O Fabricante não se responsabiliza por possíveis inexatidões, imputáveis a erros de impressão ou de transcrição, contidas neste manual e reserva-se o direito de efetuar qualquer modificação ou atualização sempre que necessário e sem qualquer aviso prévio. A representação gráfica das figuras contidas neste manual é meramente indicativa.

A ELETTRAMEC, buscando a melhoria contínua de seus produtos comercializados, reserva-se o direito de alterar seus produtos e suas características, técnicas ou estéticas sem prévio aviso indicativo.

O Fabricante reserva-se o direito de efetuar nos próprios produtos as modificações que julgar necessárias ou úteis, também no interesse das características essenciais de funcionamento e de segurança.

**Leia estas instruções antes de usar seu produto e guarde-as para futura referência, sempre seguindo-as cuidadosamente.**

Por favor, leia o manual de instruções cuidadosamente antes de operar o seu novo cooktop.

## Avisos de segurança

Sua segurança é muito importante para nós. Por favor, leia essas instruções antes de usar o seu cooktop.

### Instalação

#### Risco de choque elétrico

- Desconecte o aparelho da alimentação elétrica antes de realizar qualquer manutenção.
- A conexão a um bom Sistema de aterramento é essencial e obrigatória.
- Alterações no Sistema de fiação doméstico devem ser realizadas somente por um electricista qualificado.
- O não cumprimento desses avisos pode resultar em choque elétrico ou morte.

#### Risco de corte

- Tome cuidado, as bordas do aparelho podem ser afiadas.
- O não uso de precauções pode resultar em ferimentos ou cortes

#### Instruções de segurança importantes

- Leia essas instruções cuidadosamente antes de instalar ou operar o aparelho.
- Produtos ou materiais combústíveis jamais devem ser colocados neste aparelho.
- Para evitar riscos, este aparelho deve ser instalado em acordo com estas instruções de instalação.
- Este aparelho deve ser devidamente instalado e aterrado por uma pessoa devidamente qualificada.
- Caso o aparelho não seja provido de um plugue, deve ser conectado a um circuito que possua uma chave isolada (disjuntor elétrico) capaz de prover total desconexão da alimentação elétrica do aparelho.
- A não instalação correta do aparelho pode invalidar a garantia.

### Operação e manutenção

#### Risco de choque elétrico

- Não cozinhe em um cooktop quebrado ou trincado. Se a superfície do cooktop aparenta estar prestes a quebrar ou trincar, desconecte imediatamente o aparelho da alimentação principal (disjuntor elétrico ou plugue) e contate a assistência técnica.
- Desligue o disjuntor elétrico ou o plugue que alimenta o aparelho antes de proceder qualquer limpeza ou manutenção.
- O não cumprimento desses avisos pode resultar em choque elétrico ou morte.

#### Riscos à saúde

- Este aparelho atende às normas de segurança eletromagnética.
- Entretanto, pessoas com marca-passo ou outros implantes elétricos (como bombas de insulina por exemplo) devem consultar seu médico, ou o fabricante do implante antes de utilizar este aparelho afim de garantir que as funções de seu implante não serão afetadas pelo campo eletromagnético.
- O não cumprimento desses avisos pode resultar em morte.

#### Riscos devido a superfície quente

- Durante o uso, partes acessíveis do aparelho, esquentarão o suficiente para causar queimaduras.
- Não encoste nenhuma parte do seu corpo, roupa ou qualquer outro objeto que não seja um utensílio de cozinha adequado no vidro de indução até que a superfície esteja fria.
- Objetos de metal tais como, facas, garfos, colheres e tampas não devem ser colocados na superfície de indução, pois eles podem ficar quentes.
- Mantenha as crianças afastadas.
- Cabos de painéis podem estar quentes para tocar. Verifique se os cabos das painéis não estão sobre outras áreas de cocção que estão ligadas. Mantenha os cabos fora do alcance de crianças.
- O não cumprimento desses avisos pode resultar em queimaduras.

#### Instruções de segurança importantes.

- Nunca deixe o aparelho sozinho quando estiver em uso. A fervura pode provocar gases e/ou espirrar gorduras que podem pegar fogo.
- Nunca utilize o seu aparelho como bancada de trabalho ou superfície de armazenamento
- Nunca deixe objetos ou utensílios sobre o aparelho.
- Não coloque qualquer objeto magnetizável (cartões de crédito ou cartões de memória, por exemplo) ou dispositivos eletrônicos (como notebooks, MP3 players etc.) próximo ao aparelho, pois eles podem ser afetados por seu campo eletromagnético.

- Nunca utilize o aparelho para aquecer o ambiente.
- Após o uso, sempre desligue as bocas de cocção e o aparelho, conforme instruções deste manual. Não confie no recurso de detecção de panela para desligar as zonas de cozimento após remover as panelas.
- Não deixe as crianças brincarem com o aparelho ou, sentar, subir ou escalar o aparelho.
- Não guarde objetos que possam interessar às crianças em armários acima do aparelho. Crianças subindo no cooktop podem se machucar seriamente.
- Não deixe crianças sozinhas no local onde o aparelho está em uso.
- Crianças e pessoas com deficiência que prejudique a habilidade para utilização do aparelho devem estar acompanhadas de alguém responsável e capaz a instruí-las durante o manuseio do aparelho. O instrutor deve garantir que elas podem utilizar o aparelho sem riscos a elas próprias e ao seu redor.
- Não troque ou repare qualquer peça do aparelho a menos que esteja especificamente indicado no manual. Todos os outros serviços devem ser realizados por uma pessoa devidamente qualificada.
- Não utilize um limpador a vapor para limpar o cooktop.
- Não deixe ou derrube objetos pesados no seu cooktop.
- Não suba no cooktop.
- Não utilize panelas amassadas e não arraste as panelas no vidro de indução, pois isso pode arranhar o vidro.
- Não utilize esfregões ou qualquer outro utensílio de limpeza 'duro', pois eles podem arranhar a superfície do seu cooktop.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, assistência técnica autorizada ou por uma pessoa devidamente qualificada, afim de evitar riscos.
- Este aparelho destina-se ao uso doméstico ou análogo a este, tal como: - Cozinhas de funcionários de lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; - Casas de fazenda; - Hóspedes em hotéis, motéis ou outros ambientes similares.

**ATENÇÃO:** O aparelho e suas partes acessíveis ficam quentes durante o uso.

Deve-se tomar cuidado afim de não tocar os elementos de aquecimento.

Crianças menores de 8 anos devem ser mantidas longe do aparelho, a menos que estejam supervisionadas constantemente.

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças acima de 8 anos, pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida ou com falta de experiência e conhecimento se tiverem recebido instrução ou supervisão no que diz respeito ao uso do aparelho de forma segura e tenham compreendido os riscos envolvidos.
- Crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza ou manutenção do usuário não deve ser feita por uma criança sem supervisão.

**ATENÇÃO:** Deixar o aparelho sozinho cozinhando com óleo ou gordura pode ser perigoso e causar fogo. NUNCA tente apagar o fogo com água. Desligue o aparelho e cubra a chama (com uma tampa ou um cobertor).

**ATENÇÃO:** Risco de incêndio. Não deixe objetos sobre a superfície de cocção.

**ATENÇÃO:** Se a superfície estiver trincada, desligue o aparelho para evitar choque elétrico na superfície do vidro ou de outro material que protege das partes energizadas.

- Um limpador a vapor não deve ser utilizado.
- O aparelho não deve ser operado conectado a um timer externo ou por sistema de controle remoto separado.

**CUIDADO:** O processo de cocção deve ser supervisionado. Um processo de cocção de curto prazo deve ser supervisionado constantemente.

**ATENÇÃO:** Utilize somente trepes projetadas pelo fabricante do aparelho cooktop ou indicadas pelo fabricante do aparelho nas instruções de uso adequado ou trepes incorporadas ao aparelho. O uso de trepes desapropradas pode causar acidentes.

Este aparelho possui um conector de aterramento para propósito funcional somente.

Parabéns por adquirir o seu novo cooktop de indução!

Recomendamos que você disponibilize um pouco do seu tempo para ler este manual de instruções a fim compreender como instalar e utilizar corretamente seu aparelho.


Leia todas as instruções de segurança cuidadosamente antes de usar o aparelho e guarde este manual para futuras consultas

## DADOS TÉCNICOS

Modelo	Alimentação	Potência			Dimensões do produto (LxPxA) (mm)	Dimensões da cavidade de embutir (LxP) (mm)
		Queimador de 210 mm	Queimador de 180 mm	Queimador de 140 mm		
DI-2Q-30-CI-2XBA	220-240 V 50/60 Hz	-	2 kW	1,5 kW	288x520x62	268x500
CKI-4Q-60-CI-2XBA		-	1,5 kW (Turbo 2 kW)	1 kW (Turbo 1,5 kW)		

# VISÃO GERAL DO PRODUTO

## Vista do topo




### Antes de utilizar o seu novo cooktop de indução:

- Leia este guia, com especial atenção à seção de "Avisos de Segurança".
- Remova todos os filmes protetores que ainda possam estar sobre o seu aparelho.

### Utilizando o Sensor Touch no painel de controle:

- Os controles respondem ao toque, não é necessário pressionar.
- Não utilize as pontas dos dedos para acionar os controles. Faça conforme imagem ao lado.
- Você irá ouvir um 'bip' cada vez que um toque for reconhecido pelo aparelho.
- Assegure-se de que os controles estejam sempre limpos, secos e que não tenha nenhum objeto sobre eles. Mesmo uma fina camada de água pode afetar os controles e prejudicar a sua operação.



### Escolhendo a panela correta:


- Utilize somente panelas com a base apropriada para equipamentos de indução. Procure pelo símbolo de indução na embalagem ou no fundo da panela.
- Você pode verificar se sua panela é apropriada realizando um teste com um ímã. Aproxime um ímã do fundo da panela. Se a panela for atraída pelo ímã significa que ela é apropriada para aparelhos de indução.
- Se você não tem um ímã:

1. Coloque um pouco de água na panela que você quiser testar.
2. Se o símbolo "L" não piscar no display e a água estiver esquentando, a panela é apropriada.

- Panelas feitas de um dos seguintes materiais não são apropriadas: Aço inoxidável puro; cobre ou alumínio sem base magnética; vidro; madeira; porcelana; cerâmica; e panela de barro;

Não utilize panelas amassadas ou de base curva.

Certifique-se de que a base da sua panela é lisa, fica plana contra o vidro e é do mesmo tamanho que a área de cozinhar. Utilize panelas com diâmetro tão grande quanto o tamanho da área de cocção delimitada pelos círculos desenhados nos aparelhos. Utilizando uma panela um pouco maior a energia será utilizada na sua máxima eficiência. Se você utilizar uma panela menor, a eficiência pode ser pior que o esperado. Panelas menores que 140 mm podem não ser detectadas pela boca do cooktop. Coloque a panela sempre no centro da zona de cocção. Sempre levante as panelas quando for retirá-las do aparelho. Arrastá-las poderá danificar o vidro do aparelho.



### Começando a cozinhar

1. Toque o controle "liga/desliga".

Depois de ligado o aparelho emitirá um "bip", os displays irão mostrar "—" ou "- -", indicando que o aparelho entrou no modo de espera ("standby")

2. Coloque uma panela apropriada na zona de cocção que você deseja utilizar.

- Assegure-se que o fundo da panela e a superfície do aparelho estejam secos.

3. Toque o controle de seleção de zona de cocção e uma luz de indicação irá piscar ao lado do botão.

4. Selecione a potência de aquecimento tocando os controles "—" ou "+".

- Se você não selecionar uma potência de aquecimento dentro de 1 minuto, o aparelho irá desligar e será necessário voltar ao passo 1.
- Você pode alterar a potência de aquecimento em qualquer momento durante a cocção.

Se o display piscar “**L**” alternando com o controle de potência de aquecimento

Isso quer dizer que:

- Você não colocou uma panela na zona de cocção correta; ou
- A panela que você está utilizando não é apropriada para aparelhos de indução; ou
- A panela é muito pequena ou não está no centro da zona de cocção.

Não haverá nenhum aquecimento, a menos que uma panela apropriada esteja posicionada na zona de cocção. O display irá desligar automaticamente após 1 minuto, caso nenhuma panela apropriada seja colocada na zona de cocção

Quando terminar de cozinhar

1. Toque o controle de seleção de zona de cocção que deseja desligar.
2. Toque a zona de cocção diminuindo o valor da potência até ‘0’. Assure-se de que o display está mostrando “0” e depois mostrará ‘H’.
3. Desligue todo o aparelho tocando o botão “Liga/Desliga”.
4. Tome cuidado com as superfícies quentes. A letra “H” identifica quais zonas de cocção estão muito quentes para serem tocadas. Ela irá desaparecer quando as zonas de cocção estiverem esfriado para uma temperatura segura. Isso pode ser utilizado como uma forma de energia. Se você deseja esquentar mais panelas, utilize a zona de cocção que ainda está quente.



Travando os controles:

- Você pode travar os controles para evitar um uso não intencional
- Quando os controles estiverem travados, todos os controles, com exceção do “Liga/Desliga”, são desabilitados.

• Você pode travar os controles proveniente que haja o uso não intencional (por exemplo que as crianças liguem uma zona acidentalmente .

Toque o controle de trava de teclas. O indicador de tempo irá mostrar “Lo”.

1. Tenha certeza de que o aparelho está ligado.
2. Toque e mantenha o toque por alguns instantes no controle de trava de teclas
3. Agora você pode usar o aparelho.

Quando o aparelho está travado, todos os controles são desabilitados, exceto o botão “Liga/Desliga”. Você sempre poderá desligar o aparelho em uma situação de emergência, mas você deve destravar o aparelho primeiro antes da próxima operação.

#### Proteção de sobre-temperatura

O aparelho é equipado com um sensor que monitora a temperatura dentro do aparelho. Quando uma temperatura excessiva é identificada, o cooktop interrompe sua operação automaticamente.

#### Deteção de pequenas peças

Quando uma panela não magnética ou de tamanho não apropriado, ou ainda algum outro pequeno objeto (como facas, colheres, garfos etc.) for deixado sobre o queimador, dentro de 1 minuto o aparelho entra automaticamente em stand-by. O ventilador continuará funcionando por mais 2 minutos.

#### Proteção Auto-desliga

A função de auto-desliga é uma proteção para o seu aparelho. Ela desliga automaticamente o cooktop se alguma vez você esquecer de desligá-lo. Abaixo estão os tempos programados para auto-desligamento em cada nível de potência de trabalho:

Nível de potência	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tempo programado (horas)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

Quando a panela é removida, a zona de cocção para de esquentar imediatamente e o aparelho desliga automaticamente depois de 2 minutos.



Pessoas que utilizem marca-passos devem consultar o seu médico antes de utilizar este aparelho.

Utilizando o temporizador:

Você pode utilizar o temporizador de duas formas diferentes:

- Você pode utilizá-lo como um cronômetro. Neste caso o o temporizador não irá desligar nenhuma zona de cocção quando o tempo programado acabar.
- Você pode programa-lo para desligar uma zona de cocção quando o tempo acabar.
- Você pode ajustar o temporizador para até 99 minutos.

1. Toque o controle de ajuste de tempo. O indicador dp cronômetro começará a piscar e o display irá mostrar “30”

3. Ajuste o tempo tocando o controle regulador de tempo

Dica: Tocar os controles “-” ou “+” uma vez irá diminuir ou aumentar 1 minuto no display.

Tocar e manter o dedo em um desses controles irá diminuir ou aumentar 10 minutos no display

4. Quando tocar o controle “-”, para reduzir o tempo restante, e o display estiver mostrando “00”, cancela o temporizador.



5. Quando o tempo estiver ajustado, a contagem começará imediatamente. O display irá mostrar o tempo restante e o indicador de temporizador irá piscar por 5 segundos.

Nota: O ponto vermelho ao lado do indicador de potência da zona de cocção estará aceso, indicando que aquela zona de cocção está selecionada

6. Quando o tempo de cocção programado terminar, a zona de cocção correspondente será desligada automaticamente.



As zonas de cocção que não estiverem setadas pelo temporizador e estiverem ligadas continuarão funcionando.

### Controle do turbo

Com o aparelho funcionando, toque um dos botões da área de seleção de zona, depois toque no botão do controle do turbo. O aparelho irá emitir um 'bip' e o display irá mostrar "P", indicando que a função 'turbo' foi ativada e que a potência foi aumentada para 1500 ou 2000 W (conforme indicado na visão geral do produto). A função 'turbo' ficará ativada por 5 minutos e depois o aparelho retornará para a última configuração antes do 'turbo' ter sido ativado.

Tocando o botão do controle do turbo com o mesmo ativado irá desativar a função e retornar para a última configuração antes do 'turbo' ter sido ativado.

### Orientações para cozinhar



Tome cuidado quando for preparar frituras, pois óleo e gordura esquentam muito rápido, principalmente se estiver utilizando a função turbo.

Quando em temperaturas muito altas, o óleo e a gordura, podem pegar fogo espontaneamente e isso representa um sério risco de incêndio

### Configuração de aquecimento

As configurações abaixo são orientativas somente. A configuração exata depende de vários fatores, incluindo a panela e a quantidade que você está cozinhando.

Tente no seu cooktop de indução até que encontre as configurações que melhor se adaptem a você.

Configuração	Adequabilidade
1-2	Aquecimento delicado para pequenas quantidades de comida. Derreter chocolate, manteiga e alimentos que se queimam rapidamente Cozimento em fogo brando
3-4	Re-esquentar; Fervura rápida; Preparo de arroz
5-6	Panquecas.
7-8	Massas para cozinhar.
9	Fritar; Ferver sopa; Ferver água.

### Limpeza e cuidados

#### 1. Todo dia o vidro fica sujo (impressões digitais, manchas, alimentos que espirram durante o preparo).

- 1) Desligue a alimentação do aparelho (disjuntor ou plugue);
- 2) Aplique um limpador de cooktop enquanto o aparelho ainda está morno (Quente não!)
- 3) Enxágue e depois seque com uma toalha ou um pano limpo.
- 4) Ligue novamente a alimentação do aparelho (disjuntor ou plugue).

#### Nota:

- \* Quando desligar a alimentação do aparelho, não haverá indicador de zona quente, mas a área de cocção poderá estar quente ainda. Tome muito cuidado!
- \* Esfregões pesados, alguns esfregões de nylon e produtos de limpeza abrasivos podem riscar o aparelho.
- \* Verifique antes se o seu acessório é adequado.
- \* Nunca deixe resíduos de limpeza sobre o aparelho. O vidro pode manchar.

#### 2. Derramamento de ferveruras, caldas, açúcar derretido e similares

Remova-os imediatamente utilizando uma espátula, ou lâmina própria para vidro de cooktop de indução, mas tenha cuidado com as zonas de cocção quentes.

#### Nota:

- \* As ferveruras, caldas, açúcar derretido e similares devem ser removidos o mais breve possível. Se eles esfriarem no vidro, podem se tornar mais difíceis de se remover ou até mesmo danificar permanentemente a superfície de vidro.

#### 3. Derramamentos no painel de controle.

- 1.) Desligue o cooktop no disjuntor ou no plugue.
- 2.) Absorva o derramamento
- 3.) Limpe a área do painel de controle com uma esponja ou pano úmido limpo.
- 4.) Seque completamente com um papel toalha seco.
- 5.) Ligue novamente o aparelho

#### Nota:

O cooktop pode apitar e se desligar sozinho, e o painel de controle pode não funcionar se houver algum líquido sobre ele.

Tenha certeza que você limpou e secou bem o aparelho antes de ligá-lo novamente.

Dicas e sugestões

##### 1. O aparelho não liga.

Verifique se há alimentação no aparelho. Se o cabo de alimentação está conectado à rede de energia e se o disjuntor ou plugue está ligado.

Se após verificar que o aparelho está energizado o mesmo ainda não ligar, contate uma assistência técnica autorizada.





2. O painel de controle não responde.  
O painel está bloqueado. Destrave o painel (ver instruções na página 4).
3. Os controles de toque não atuam facilmente.  
Pode haver uma fina camada de água sobre o painel de controle ou você pode estar utilizando a ponta do dedo para acionar.  
Assegure-se de que a área do painel de controle está seca e sempre utilize a “palma” do seu dedo, nunca a ponta.
4. O vidro está riscando.  
Painéis com bordas salientes. Produtos de limpeza não adequados. Utilize painéis com fundo liso e suave. Veja a sessão “Cuidados e limpeza”.
5. Painéis fazendo ruídos ou estalos.  
Isso pode ser causado pela construção da sua panela (Camadas de metais diferentes vibram diferentemente). O barulho é normal e deve diminuir ou até mesmo desaparecer.
6. O aparelho faz um barulho de zumbido quando operando em alta temperatura.  
Isso é causada pela tecnologia do aquecimento por indução. Isso é normal e o barulho deve diminuir e desaparecer quando você diminuir a potência.
7. Barulho de ventilador vindo de dentro do aparelho.  
Existe um ventilador para resfriar os componentes eletrônicos dentro do aparelho e evitar assim um super-aquecimento dos mesmos. O ventilador pode continuar funcionando mesmo depois de você ter desligado o seu aparelho. Isso é normal e não requer nenhum ação. Não desligue o disjuntor ou o plugue do aparelho quando o ventilador estiver em funcionamento.
8. As painéis não esquentam e o display mostra o símbolo “ $\cup$ ”.  
O aparelho não consegue reconhecer a panela, pois a mesma não é apropriada para aparelhos de indução, ou é muito pequena para a zona de cocção selecionada. Utilize painéis adequadas para aparelhos de indução.
9. O aparelho ou uma das zonas de cocção se desligou inesperadamente, um som soa e um código de erro é exibido (normalmente alternando com um ou dois dígitos no display do temporizador).  
Falha técnica. Por favor, anote as letras e os números mostrados no display, desligue a alimentação do aparelho no disjuntor ou no plugue e contate um técnico qualificado.

#### Exibição de erro no display

Caso ocorra uma anormalidade, o aparelho entra no modo de proteção automaticamente e apresenta os seguintes códigos de proteção:

Erro	Causas possíveis	O que fazer
F3/F4	Falha no sensor de temperatura da bobina de indução	Favor entrar em contato com o fornecedor
F9 -FA	Falha no sensor de temperatura do detector de painéis	Favor entrar em contato com o fornecedor
E 1/ E 2	Problema na tensão de alimentação	Verificar se a tensão de alimentação estão. Ligar novamente o aparelho após verificação
E 3	Alta temperatura no sensor da bobina de indução	Favor entrar em contato com o fornecedor
E 5	Alta temperatura no sensor do detector de painéis	Ligar o aparelho novamente após esfriar .

A tabela acima representa a causa e ação para falhas comuns.

Não desmonte o aparelho você mesmo, afim de evitar qualquer perigo ou danos às bobinas de indução.

#### Instalação

Seleção do equipamento de instalação


Corte a superfície de trabalho conforme as dimensões mostradas no desenho.

Para uso e instalação, preserve um espaço de, no mínimo 5 cm em volta do furo.

Tenha certeza que a espessura da superfície de trabalho mede pelo menos 30 mm.

Selecione uma superfície de trabalho com material resistente ao calor, afim de evitar

Uma grande deformação causada pela dilatação resultante da radiação de calor pelo aparelho. Veja figura abaixo:




#### DI-2Q-30-CI-2XBA

L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)
288	520	62	58	268	500	50 mini

#### CKI-4Q-60-CI-2XBA

L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)
590	520	62	58	560	490	50 mini




O aparelho possui um sel específico o qual previne a entrada de líquidos no armário. Siga essas instruções afim de aplicar este selo corretamente: Retire a parte de trás do selo para deixar o lado aderente acessível. Vire o aparelho com o vidro para baixo e posicione o selo embaixo da borda do aparelho apertando bem para fixar

Sob qualquer circunstâncias, assegure-se de que o aparelho está bem ventilado e que a entrada e a saída de ar não estão bloqueadas. Assegure-se de que o cooktop está bem instalado. Conforme figura abaixo. Nota: A distância segura entre o cooktop e qualquer é armário acima do mesmo.



**Nota:** A distância segura entre o cooktop e qualquer é armário acima do mesmo.

A(mm)	B(mm)	C(mm)	D	E	F	G
760	50mini	20mini	Entrada de ar	Saída de ar -5mm	>35mm	<50mm



Nota: Deve haver furos de 560x5 mm na frente da posição E, para dissipar o ar quente.



Depois de instalado o aparelho, assegure-se de que o furo de fluxo de ar não está bloqueado no fundo da bancada.

#### Antes de instalar o aparelho assegure-se que:

- A superfície de trabalho é quadrado e nivelada e que não há parte estrutural da construção que irá interferir nos espaçamentos requeridos para instalação
- A superfície de trabalho é feita de material resistente ao calor
- Se for instalado sobre um forno, garantir que o forno possui um ventilador de resfriamento embutido.
- A instalação cumpre com os requisitos de depuração e normas e regulamentos aplicáveis
- Caso o aparelho não seja provido de um plugue, um interruptor isolado que permita a desconexão total da alimentação do aparelho, em conformidade com as normas e regulamentos locais, deve ser instalado.
- O interruptor deve ser de fácil acesso ao usuário após instalado o aparelho
- Você deve consultar as autoridades locais de construção e os regulamentos municipais em caso de dúvida quanto à instalação
- Você usa acabamentos resistentes ao calor e fáceis de limpar para as superfícies em volta do aparelho.

#### Depois de instalar o aparelho assegure-se que:

- O cabo de alimentação não é acessível através de portas ou gavetas de armários
- Existe um fluxo de ar fresco adequado de fora do armário para a base do aparelho.
- Se o aparelho estiver instalado em um espaço de uma gaveta ou um armário, uma barreira de proteção térmica deve ser

#### Instalada sob o aparelho:

- Um interruptor isolado e de fácil acesso ao usuário (caso o aparelho não possua plugue)


#### Antes de fixar os suportes:

O aparelho deve ser colocado em uma superfície estável e lisa (pode-se utilizar a própria embalagem). Não aplique força nos controles do aparelho

#### Ajustando a posição dos suportes:

Fixe o aparelho na superfície de trabalho parafusando os 4 suportes no fundo do aparelho (ver figura ao lado).

Ajuste a posição dos suportes para adequar à espessura da superfície.



#### Cuidados

1. A instalação deve ser realizada por técnicos específicos ou pessoal devidamente qualificado. Nunca tente instalar o aparelho você mesmo.
2. O aparelho não deve ser instalado diretamente acima de máquina de lavar louças, geladeira, freezers, máquinas de secar e lavar roupas, pois a umidade pode danificar os queimadores de indução
3. As placas de indução devem ser instaladas de forma que radiem melhor o calor aumentando sua confiabilidade.
4. As paredes e regiões que fique acima das zonas de cocção do aparelho devem suportar o calor.



Conectando o aparelho à rede de alimentação

Este aparelho só deve ser instalado à rede elétrica por uma pessoa devidamente qualificada.

Antes de conectar o aparelho à rede de alimentação, verifique se:

1. O Sistema elétrico da residência é adequado à potência drenada pelo aparelho.
2. A tensão da rede corresponde ao valor indicado na etiqueta
3. A área da sessão transversal dos cabos de alimentação está de acordo com a carga drenada pelo aparelho conforme etiqueta.

Para conectar o aparelho à rede elétrica, não utilize adaptadores, redutores ou multiplicadores de tomadas ("T"), pois eles podem super aquecer e causar um incêndio.

O cabo de alimentação não deve entrar em contato com partes quentes do aparelho e deve ser instalado de forma que sua temperatura não ultrapasse os 75°C em nenhum ponto.

Verifique com um electricista se o sistema elétrico é adequado para a instalação sem alterações. Qualquer alteração necessária deve ser feita somente por um técnico devidamente qualificado.

A rede elétrica deve ser conectada em conformidade com as normas relevantes, ou com um disjuntor monopolar.

O método de conexão é mostrado abaixo


## ATENÇÃO!

Feche o prensa cabos após realizar a instalação. Feche a tampa da placa dos terminais apertando-a para baixo.

CKI-4Q-60-CI-2XBBA

<p><b>ESQUEMA DE LIGAÇÃO</b> Cuidado! Tensão dos elementos de aquecimento 220-240V. Cuidado! No caso de qualquer ligação, a segurança. O fio deve ser conectado ao terminal Ⓢ E.</p>		<p>Tipo de conexão recomendada.</p>
<p>For 220-240V earthed one-phase connection, bridges connect L terminals and terminals, safety wire to</p>		

CAIXA DE TERMINAIS



DI-2Q-30-CI-2XBBA



Se o cordão de alimentação estiver danificado a substituição deve ser realizada por um profissional devidamente qualificado..

- Se o aparelho for conectado diretamente à rede de alimentação, ou seja, não for provido de um plugue, um disjuntor monopolar com espaçamento de no mínimo 3 mm entre os contatos deve ser instalado
- O instalador deve assegurar que a conexão elétrica está correta e que atende aos requisitos dos regulamentos vigentes.

- O cabo não deve ficar dobrado ou amassado

O cabo deve ser verificado regularmente e substituído somente por uma pessoa qualificada

<p><b>DESCARTE:</b> Este aparelho não deve ser jogado em lixo comum. É necessário um tratamento específico para cada parte do aparelho</p>	<p>Este aparelho está em conformidade com a directiva europeia 2012/19 / EU para resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos. Ao garantir que este aparelho será eliminado corretamente, irá ajudar a evitar qualquer possível dano ao ambiente e à saúde humana, o que poderia ser causado se fossem eliminados de forma errada O símbolo no produto indica que isso não deve ser tratado com resíduo comum. Deve ser levado a um ponto de coleta para reciclagem das partes eletrônicas.</p> <p>Este aparelho requer descarte especial. Para maiores informações sobre o tratamento, recuperação e reciclagem deste produto contate o conselho local, o serviço de coleta de resíduos ou a loja onde você comprou este aparelho.</p> <p>Para maiores informações sobre o tratamento, recuperação e reciclagem deste produto contate o conselho local, o serviço de coleta de resíduos ou a loja onde você comprou este aparelho.</p>
--	---

## CERTIFICADO DE GARANTIA

Garantimos este produto contra qualquer defeito de fabricação que venha a se apresentar no período de 9 meses, contados a partir do término da garantia legal de 90 dias, prevista no artigo 26, inciso II, da lei nº 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

### SÃO CONDIÇÕES DESTA GARANTIA:

- 1 - Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser em 48 (quarenta e oito) horas comunicado ao Serviço Autorizado Elettromec mais próximo de sua residência.
- 2 - Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão-de-obra utilizada no respectivo reparo.

### A GARANTIA NÃO COBRE:

- Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza (raios, inundação, desmoronamento etc.), má armazenagem.
  - Defeitos decorrentes da instalação inadequada devido esta tenha sido ocasionada por pessoal não autorizado pela "Elettromec".
  - Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde produto está instalado. A substituição de Lâmpadas, vidros e plásticos.
  - Despesas com transporte, peças, materiais e mão-de-obra para preparar o local onde for instalado o produto (ex. Rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento).
  - Chamadas relacionadas à orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto, sendo passíveis de cobranças aos Consumidores.
  - Despesas relativas à instalação do produto e ou de ajuste do local as condições necessárias à instalação do mesmo.
  - Caso haja a remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
  - O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções.
  - O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
  - O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou com sertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Elettromec.
  - O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.
  - Despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, quando e se o produto estiver instalado fora do município sede do Serviço Autorizado Elettromec. As lâmpadas e vidros não são cobertos pela garantia.
  - Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto, sendo estas de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
  - Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO.
- Quando necessário, consulte a nossa Rede de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

A ELETTRMEC, buscando a melhoria contínua de seus produtos comercializados, reserva-se o direito de alterar seus produtos e suas características, técnicas ou estéticas sem prévio aviso.



*Programa  
de Relacionamento  
inspire-se*

Faça parte do nosso programa de relacionamento.  
Tornando-se associado, você terá uma série de vantagens e poderá inspirar-se no mundo Elettromec.

*//Garantia  
Estendida*

É muito fácil estender a sua garantia Elettromec de 1 para 2 anos. Basta acessar no site [elettromec.com.br](http://elettromec.com.br) o Programa de Relacionamento Inspire-se, preencher os campos com as informações do produto que você adquiriu e pronto: garantia estendida por mais 1 ano.

Garantia Estendida válida mediante preenchimento de formulário para produtos adquiridos a partir de Março/2016.

O benefício da Garantia Estendida, só terá validade para clientes que se inscreverem no Programa de Relacionamento Inspire-se, com limite de até 3 meses após emissão da nota fiscal.

Condomínio Industrial Portal do Anhanguera  
Estrada Municipal Mário Covas, 641  
Macuco • Valinhos /SP • CEP 13279-411

SAC: 0800 723 12 02  
[www.elettromec.com.br](http://www.elettromec.com.br)

ACESSE [ELETTROMECCOM.BR](http://ELETTROMECCOM.BR)

 ELETTRMEC

 ELETTRMEC

 **ELETTROMECC**  
*inspire-se*