


# MANUAL

## do CONSUMIDOR

 **ELETTROMECC**  
*inspire-se*

**COOKTOP VITROCERÂMICO 90 CM**

CKV-5Q-90-CV-2ZEA



(IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA)





O Fabricante não se responsabiliza por possíveis inexatidões, imputáveis a erros de impressão ou de transcrição, contidas neste manual e reserva-se o direito de efetuar qualquer modificação ou atualização sempre que necessário e sem qualquer aviso prévio. A representação gráfica das figuras contidas neste manual é meramente indicativa.

A ELETTRROMEC, buscando a melhoria contínua de seus produtos comercializados, reserva-se o direito de alterar seus produtos e suas características, técnicas ou estéticas sem prévio aviso indicativo.

O Fabricante reserva-se o direito de efetuar nos próprios produtos as modificações que julgar necessárias ou úteis, também no interesse das características essenciais de funcionamento e de segurança.

**Leia estas instruções antes de usar seu produto e guarde-as para futura referência, sempre seguindo-as cuidadosamente.**

**AVISO:** O aparelho e as suas partes acessíveis aquecem durante o uso.

Deve-se tomar cuidado para evitar tocar os elementos de aquecimento. As crianças com menos de 8 anos de idade devem ser mantidas longe a menos que não sejam constantemente vigiadas.

Este aparelho pode ser usado por crianças acima de 8 anos de idade e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção de utilizador não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

**AVISO:** Cozinhar sem vigiar numa placa com gordura ou óleo pode ser perigoso e pode provocar incêndio. NUNCA tente apagar o incêndio com água, mas desligue o aparelho e, em seguida, cubra a chama p. ex. com uma tampa ou um cobertor anti-fogo.

**AVISO:** Perigo de incêndio: não coloque objetos sobre as superfícies de cozedura.

**AVISO:** Se a superfície estiver rachada, desligue o aparelho para evitar a possibilidade de choque elétrico.

**AVISO:** Se a superfície estiver rachada, desligue o aparelho para evitar a possibilidade de choque elétrico.

**AVISO:** não se deve usar um aparelho de limpeza a vapor por **fogão, placas e fornos.**

**AVISO:** o aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controlo remoto separado.


**AVISO:** Utilize apenas acessórios e sistemas de segurança designados pelo fabricante da placa ou indicados nas instruções de utilização como adequados, ou incorporados no equipamento. O uso de acessórios inapropriados pode causar acidentes.

**AVISO:** O processo de cozedura deve ser controlado. Um processo de cozedura de curta duração deve ser controlado constantemente.

# DESCRIÇÃO

## AREA DE COZEDURA

TYPE: PCZ VTC 90




O aparelho tem 5 zonas de cozimento com diferentes tamanhos e níveis de potência. As resistências são do tipo Hi-light que acendem alguns segundos depois de seleccionar a zona e o calor pode ser regulado utilizando os comandos do painel frontal, desde o mínimo de 1 até um máximo de 9 (dependendo dos modelos).

As zonas de cozimento têm discos com as seguintes medidas:

1 elemento "Hi-light" de 14,0 cm	1200 W
2 elemento "Hi-light" de 18,0 cm	1800 W
3 elemento "Hi-light" de 21,0/12,0 cm (zona de cozimento concêntrica)	2200/750 W
4 elemento "Hi-light" de 26,5/17,0 cm (zona de cozimento dupla oval)	2400/1500 W
5 touch control	

# DESCRIÇÃO

## COMANDOS DO PAINEL FRONTAL



- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 1 - Botão – do queimador 3            | 11 - Relógio                                 |
| 2 - Botão + do queimador 3            | 12 - Botão – de programação do relógio       |
| 3 - Botão – do queimador 1 (esquerda) | 13 - Botão + de programação do relógio       |
| 4 - Botão + do queimador 1 (esquerda) | 14 - Botão de segurança                      |
| 5 - Botão – do queimador 4            | 15 - Botão ON/OFF                            |
| 6 - Botão + do queimador 4            | 16 - Visor do temporizador                   |
| 7 - Botão – do queimador 2            | 17 - Visor com os níveis de potência (0 - 9) |
| 8 - Botão + do queimador 2            | 18 - Zona de cozedura dupla (oval)           |
| 9 - Botão – do queimador 1 (direito)  | 19 - Zona de cozedura dupla (concêntrica)    |
| 10 - Botão + do queimador 1 (direito) |  |

# DESCRIÇÃO

## **AVISOS:**

- ▶ **O aparelho foi concebido para cozinhar e aquecer alimentos. Qualquer outra utilização deve ser considerada imprópria.**
- ▶ **Nunca use o aparelho para aquecer o ambiente.**
- ▶ **Não tente alterar as características técnicas do produto pois pode ser perigoso.**

**Se já não utilizar mais esta placa (ou substituir um modelo antigo), antes de a deitar fora inutilize a mesma em conformidade com as leis da protecção da saúde e do ambiente, destruindo as partes perigosas especialmente para as crianças que podem brincar com o aparelho abandonado.**

- ▶ **Não toque na placa quando tiver as mãos ou pés molhados ou húmidos.**
- ▶ **Não utilize a placa quando estiver descalço.**
- ▶ **O fabricante não se responsabiliza por qualquer dano resultante de utilização incorrecta ou imprópria.**
- ▶ **Logo após a utilização algumas zonas da placa estão muito quentes: evite tocar-lhes.**
- ▶ **Se a placa não for limpa de imediato, há o risco de se formarem incrustações que não é possível retirar depois de sucessivas utilizações da placa.**

**Antes da primeira utilização é necessário limpar a placa como segue: ligue as zonas da frente no máximo durante pelo menos 30 minutos, aquecendo tachos com água. Depois de 30 minutos, desligue-os e ligue as zonas traseiras no máximo. Esta operação é necessária para eliminar o cheiro e para evaporar qualquer possível humidade. Se os comandos não actuarem correctamente durante os 30 minutos é porque ainda há resíduos de humidade. Deixe as zonas de calor ligadas até desaparecer completamente a humidade e depois desligue a placa.**

**As instruções da placa devem afirmar que o aparelho não se destina a ser usado com um temporizador exterior ou com comando remoto.**

# DESCRIÇÃO

## 1) INSTRUÇÕES PARA O UTILIZADOR

Cada vez que se carrega num símbolo ouve-se um bip. As funções das placas que utilizam este tipo de tecnologia activam-se carregando suavemente nos símbolos impressos no vidro. Quando se liga à electricidade pela primeira vez, decorre uma operação de controlo e todas as luzes de aviso se acendem durante alguns segundos.

## 2) DISPOSIÇÃO DOS ELEMENTOS DE CALOR



FRENTE ESQUERDA



TRASEIRA ESQUERDA




CENTRAL





TRASEIRA DIREITA







FRENTE DIREITA

Quando a placa está em stanby, a segurança  do painel de comandos fica activa e o respectivo led aceso.

Depois de apagar a chave do painel (carregando no símbolo  durante 2 segundos), ligue a placa carregando no botão  durante alguns segundos.



Se nenhuma função for activada dentro de 10 segundos, a placa desliga-se automaticamente.

A zona de calor associada está indicada ao lado de cada comando. Accione a zona a ser activada  e depois active-a utilizando os símbolos  e  regulando o nível de cozedura desejado numa escala de 1 a 9 e confirme utilizando a tecla  que carregou inicialmente. O nível de cozedura deve ser regulado dentro de 3 segundos depois de activar a zona de cozedura.

### Ativação da área de cozimento duplo




Depois de activar a área de cozedura, prima o  botão ou  eo led de zona dupla acenderá, dependendo se a placa é concêntrica ou oval.





### Desativação da área de cozedura dupla

Quando a área de cozedura dupla estiver activa, prima o  botão ou  ou eo led correspondente será desactivado.

## 3) TEMPORIZADOR

Existe um temporizador para definir os tempos de cozedura de 1 a 99 minutos (símbolo ).



Depois de activar a área de cozedura necessária, seleccionando-a no visor, active o temporizador premindo as teclas  ou  acima do símbolo .

Em seguida, volte ao elemento de aquecimento a ser programado pressionando as teclas  ou . Volte ao temporizador e ajuste o tempo de programação utilizando as teclas  ou .



O elemento de aquecimento programado é realçado pelo led correspondente acima do indicador do nível de cozedura.

O temporizador começará 5 segundos após a última tecla ter sido pressionada e o elemento de aquecimento funcionará até que o número no visor atinja 0. O elemento de aquecimento desliga-se automaticamente.

Quando o tempo terminar, uma seqüência de bips será repetida em intervalos de 3 segundos por 1 minuto.

Durante a cozedura programada é possível alterar a potência de funcionamento eo tempo de cozedura. Cada vez que os símbolos  e  da zona de cozedura são pressionados, a potência de funcionamento do elemento de aquecimento é aumentada ou reduzida.

### **ALTERAR O RESTANTE TEMPO DE UMA ZONA ACTIVADA**

Aceda à zona programada carregando em  e regule o tempo restante utilizando  e  e confirmando de seguida.











# DESCRIÇÃO

## 3/A) FUNÇÕES DE AQUECIMENTO

Esta função eleva ao máximo o nível de potência durante um período definido.



### ACTIVAR A FUNÇÃO AQUECIMENTO

Depois de remover a segurança do painel (pressionando o  símbolo por 2 segundos), ligue a placa seleccionando o botão  durante uns segundos.

Use o botão  para activar o elemento de aquecimento desejado (o indicador pisca) depois use o  e  para ajustar o nível de aquecimento para 9 (máximo) e depois volte a pressionar o botão . Quando o sensor  é pressionado, o display mostrará o nível de potência a piscar e o nível de potência decimal fixo no display por 10 segundos. (Fig. A e B), durante esse período o nível de potência deverá ser seleccionado (entre 1 e 8). Confirme pressionando o botão  (pressionado inicialmente). Depois deste período ouvirá um som, e ficará um ponto fixo no display para cada elemento com a mesma potência seleccionada inicialmente. Este facto indica que a função aquecimento está ligada.

### DESACTIVAR A FUNÇÃO AQUECIMENTO

Quando a função de aquecimento termina, ouvirá um som, o ponto do display desaparece e o elemento de aquecimento manter-se-á no nível de potência seleccionado.

Para activar o elemento de aquecimento pressione o botão , após pressione o botão  e estará cancelada.

Nível de potência	1	2	3	4	5	6	7	8
Tempo (seg.)	1'12"	2'44"	4'48"	5'28"	6'30"	1'12"	2'44"	2'44"




FIG. A




FIG. B

# DESCRIÇÃO

## 4) FUNÇÕES COMUNS A TODOS OS MODELOS

**Função segurança** (🔒): esta função impede que a placa seja ligada acidentalmente. Para activar, deve carregar-se no símbolo durante 3 segundos (o sinalizador acende-se). Não consegue utilizar nenhuma zona se esta função estiver activa. Se estiverem ainda a funcionar é possível desligá-las enquanto 🔒 estiver activo. Esta função desactiva-se carregando no sensor 🔒 durante 2 segundos, para todas as configurações.

## 5) CALOR RESIDUAL

Cada zona tem um dispositivo que indica a presença de calor residual. Depois de desligar qualquer zona, no visor pode aparecer um **H**. Este sinal indica que a área de cozedura está muito quente. É possível começar de novo a cozinhar mesmo quando o **H** é visível, reacendendo a zona pretendida.

## 6) DESLIGAR AS ZONAS

As zonas desligam quando o indicador respectivo indica 0. A placa desliga-se automaticamente 5 segundos depois de aparecer o 0 no visor. Se as zonas estiverem quentes, aparece o **H**.

## 7) DESLIGAR A PLACA

Desliga-se a placa carregando no símbolo ⏻ durante um segundo, mesmo que as zonas de cozedura estejam a trabalhar. Todas as zonas serão desactivadas e a placa desligada completamente. Se as zonas estiverem quentes, o **H** indicador de calor residual aparece.

## 7/A) SEGURANÇA AUTOMÁTICA DESLIGADA OFF

Se o nível de potência não for alterado durante um tempo presente, o aquecedor correspondente desliga-se automaticamente.

Nível de potência	Máx. tempo (horas)
1	10
2	5
3	5
4	4
5	3
6	2
7	2
8	2
9	1

Se o aquecedor estiver funcionando em função de baixa temperatura, o nível assumido é 3.

# DESCRIÇÃO

## 8) GUIA PARA COZINHAR

O quadro abaixo indica as potências que podem ser estabelecidas e o tipo de alimento a cozinhar está ao lado de cada um. Os valores podem mudar de acordo com a quantidade de alimentos e a preferência do consumidor.

**QUADRO 1**

Potências e dimensões das zonas de cozedura				Touch control posições	Operações de cozedura
Area no.	Diamentro en cm	Resistência	Potência		
1	14,0	Hi-light	1200	1	Para derreter manteiga, chocolate e mais.
2	18,0	Hi-light	1800	1 - 3	Para aquecer pequenas quantidades de líquido e para manter pratos quentes.
3	21,0/12,0	Hi-light	2200/750	4 - 8	Para aquecer amonts maiores do líquido; Para preparar cremes e molhos que requerem longos tempos de cozedura.
4	26,5/17,0	Hi-light	2400/1500	5 - 9	Para cozinhar alimentos que têm de ser fervidos, para roastmeats delicado e peixe.
				9 - P	Para ferver grandes quantidades de líquido, para fritar.

# UTILIZAÇÃO

## AVISOS

Para a utilização correcta observe a fig. 1 e lembre-se:

- ligue a corrente somente depois de ter colocado a panela na zona de cozedura.
- Utilize panelas com fundo plano e grosso.
- Não utilize panelas com diâmetro inferior ao das zonas de calor.
- Seque o fundo das panelas antes de as colocar na placa.
- Não arraste as panelas sobre a placa pois danifica a superfície.
- Durante a utilização, não se afaste do aparelho e preste atenção para as crianças não ficarem por perto pois não conseguem ver o "H" indicando a zona de calor residual.
- Certifique-se de que as asas e cabos das panelas estejam virados para dentro e controle a cozedura dos alimentos que utilizem óleo ou gorduras pois são facilmente inflamáveis.

- Mesmo após o uso, as zonas de calor permanecem quentes por muito tempo; não apoie as mãos ou objectos, para evitar queimaduras até que o indicador "H" se apague.
- Logo que aparecer uma rachadura na superfície do vidro, desligue imediatamente a placa da corrente eléctrica.
- Não coloque folhas de alumínio ou recipientes de plástico na superfície quente.
- Não utilize o aparelho como superfície de trabalho.

## ATENÇÃO:

Em caso de ruptura do vidro da placa de cozedura:

- desligue imediatamente todos os fogões e os elementos eléctricos de aquecimento e, em seguida, desligue a alimentação eléctrica do aparelho,
- não toque na superfície do aparelho,
- não utilize o aparelho.




FIG. 1

# LIMPEZA

Antes de proceder a qualquer operação de limpeza, desligue o aparelho da corrente eléctrica.



## 9) PLANO DE TRABALHO VITROCERÂMICO

Para manter o brilho da superfície de cozedura aconselhamos a tratar, antes da utilização, a superfície de vidro com um produto à base de silicone, que protege a superfície da água e da sujidade. Esta película de protecção não é duradoura por isso deve repetir frequentemente a aplicação. É muito importante limpar a placa após cada utilização com o vidro ainda morno. Não utilize esponjas metálicas, abrasivos em pó ou sprays corrosivos.

Dependendo do grau de sujidade, aconselhamos:

- para manchas leves basta usar uma esponja humedecida.
- A sujidade resistente e incrustada é facilmente eliminada utilizando um raspador (fig. 2). **Utilize-o cuidadosamente para evitar danificar a placa.**
- As manchas dos líquidos que transbordam das panelas eliminam-se com vinagre ou limão.

- Preste atenção em não deixar cair na placa durante a cozedura, açúcar ou alimentos açucarados. Se isto acontecer, desligue a placa e limpe imediatamente com água quente e use o raspador nas manchas ainda quentes.
- Com o passar do tempo poderão aparecer colorações ou reflexos metálicos ou arranhões (fig. 3) devidos a uma má limpeza e à deslocação errada das panelas. Estes arranhões são muito difíceis de eliminar, embora isto não prejudique o bom funcionamento da sua placa.
- **Não utilize jactos de vapor para limpar a placa.**



# INSTALAÇÃO

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA OS INSTALADORES

A instalação, transformação e manutenção contidas nesta secção devem ser efectuadas exclusivamente por pessoal técnico especializado.

A placa deve ser correctamente instalada em conformidade com as leis em vigor e as instruções do fabricante.

Uma instalação incorrecta pode causar danos a pessoas, animais ou bens materiais, pelos quais o fabricante não pode responsabilizado.

Ao longo da vida útil do aparelho, os sistemas de segurança e regulação automática devem ser modificados apenas pelo fabricante ou fornecedor autorizado.

## 10) COLOCAÇÃO

Depois de retirar a embalagem externa e as internas das partes soltas, certifique-se de que o aparelho não está danificado. Em caso de dúvida não utilize o mesmo e contacte pessoal qualificado.

**As partes da embalagens (caixas, sacos, pregos, etc...) devem ser mantidas longe das crianças pois são fontes perigo.**



É necessário fazer no móvel de instalação um corte que permita embutir o aparelho, com as dimensões indicadas na fig. 4, certificando-se que sejam respeitadas as dimensões críticas do espaço no qual o aparelho será instalado (fig. 5).

Para evitar qualquer contacto com a superfície quente do fundo da placa durante a utilização é necessário instalar uma divisória de madeira a uma distância de 120 mm (fig. 4).

**ATENÇÃO:** não apoie a vidro directamente contra o móvel, e sim, o fundo da placa de cozedura contra o móvel.

## DIMENSÕES A SEREM CUMPRIDAS (em mm)

	A	B	C	D	E	F
5 EL. (90)	860	490	55	55	60 min.	120 min.



# INSTALAÇÃO

## 11) FIXAÇÃO DA PLACA

A placa está equipada com uma vedação especial para impedir qualquer infiltração de líquidos no móvel. Para aplicá-la correctamente, siga as instruções abaixo:

- retire todas as partes soltas da placa.
- Vire a placa ao contrário e coloque a vedação "E" (fig. 6) sob a borda da placa de modo a que fique perfeitamente alinhada com o perímetro do vidro. As extremidades da fita devem ficar juntas sem se sobreporem.
- Faça a fita aderir à placa de uma forma segura e uniforme, pressionando-a com os dedos.
- Coloque a placa na abertura do móvel e bloqueie a mesma com os parafusos "F" dos ganchos "G" (fig. 7).
- Para evitar qualquer contacto com a superfície quente do fundo da placa durante a utilização é

necessário instalar uma divisória de madeira a uma distância de 120 mm (fig. 4).

- Para fixar o produto aconselhamos a não utilizar aparafusadores eléctricos e a fazer uma pressão moderada ao apertar os ganchos.

### AVISO

A cola que une o laminado plástico ao móvel deve resistir a temperaturas de pelo menos 150 °C para evitar que o revestimento se descole. Também as paredes laterais devem resistir a uma sobre-temperatura de 90 °C. Não obstrua as saídas da circulação do ar.




FIG. 6





FIG. 7

## COLOCAÇÃO E FIXAÇÃO DOS GANCHOS NO FUNDO



# INSTALAÇÃO

## 12) LIGAÇÃO ELECTRICA

**IMPORTANTE:** o aparelho deve ser instalado segundo as instruções do fabricante. Este não se responsabiliza por danos causados a pessoas, animais ou objectos, resultantes de uma instalação incorrecta.

A ligação eléctrica deve ser feita em conformidade com as normas legais em vigor.

Antes de efectuar a ligação verifique se:


- a voltagem é igual à que está indicada na placa de características e que a secção dos fios do sistema eléctrico suporta a carga, o que também está indicado na mesma placa.
- a capacidade eléctrica da instalação e das tomadas da corrente são adequadas à potência máxima do aparelho (ver a etiqueta na parte inferior).
- a tomada e a instalação têm uma ligação à terra em conformidade com as normas de segurança em vigor. O fabricante não se responsabiliza pela inobservância destes requisitos.

**Quando a ligação à rede for feita através de uma tomada:**

- coloque uma ficha no cabo "C" se necessário (fig. 8 e 9).
- Ligue os cabos conforme o esquema da fig. 8 e 9, respeitando as correspondências abaixo:

Letra L (fase) = fio castanho;

Letra N (neutro) = fio azul;

símbolo de terra  = fio verde-amarelo.

- O cabo de alimentação deve ser colocado de forma a que nenhuma parte atinja 90 °C de sobre temperatura.
- Não utilize reduções, adaptadores para a ligação pois podem provocar falsos contactos e sobre aquecimentos.
- A tomada deve estar acessível.

**Quando a ligação for feita directamente à rede eléctrica:**

- entre o aparelho e a rede, coloque um interruptor omnipolar, dimensionado à potência do aparelho, de acordo com as normas em vigor.
- Lembre-se de que o fio de terra não deve ser interrompido pelo interruptor. Recomendamos ligar o fio verde-amarelo a uma eficiente ligação à terra.
- Para maior segurança, a conexão eléctrica podem ser protegidas com um disjuntor diferencial de alta sensibilidade.

**Antes de efectuar qualquer serviço na parte eléctrica do aparelho deve obrigatoriamente desligá-la da rede de alimentação.**

**Se for necessário efectuar modificações na instalação eléctrica existente ou se a tomada não for compatível com a ficha, todas as alterações deverão ser efectuadas por pessoal qualificado. Em particular a pessoa deve verificar a secção dos fios.**

**AVISOS:**

**todos os nossos aparelhos estão em conformidade com as Normas Europeias e sucessivas modificações. Portanto, o aparelho está em conformidade com os requisitos das Diretivas Europeias**

**em vigor em matéria de:**

- compatibilidade eletromagnética (CEM);
- segurança eléctrica (LVD);
- limitação de utilização de determinadas substâncias perigosas (RoHS);
- conceção ecológica (ERP).



# INSTALAÇÃO

## PCZ VTC 90

*for single phase*




FIG. 8

*for three phase*





FIG. 9



COD. 0031156

FIG. 10

# MANUTENÇÃO

Antes de proceder a qualquer manutenção, desligue o aparelho da rede.

## 13) SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES

Para substituir os componentes da placa é preciso retirá-la do móvel e desapertar os parafusos e retirar o fundo. Depois de efectuadas estas operações é possível manusear as placas, comutadores. Para a manutenção do cabo que você precisa para reverter a placa.

**Quando substituir o cabo, o instalador deve deixar o condutor de terra maior que os**

**condutores de fase e respeitar as normas referidas no capítulo LIGAÇÃO ELÉCTRICA.**

Para remontar o aparelho, repita o processo inverso.

## 14) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS COMPONENTES ELÉCTRICOS

Para facilitar o trabalho do instalador, abaixo indicamos uma tabela que contém as características dos componentes.

**NOTA: A MANUTENÇÃO DEVE SER EFECTUADA APENAS POR PESSOAL AUTORIZADO**

### POTENCIA DOS COMPONENTES ELECTRICOS

Designação	W	CEcozedura eléctrica* (Wh/Kg)
Placa electric "Hi-light" Ø 14,0 cm	1200	187,0
Placa electric "Hi-light" Ø 18,0 cm	1800	188,5
Placa electric "Hi-light" Ø 21,0/12,0 cm	2200/750	183,2
Placa electric "Hi-light" Ø 26,5/17,0 cm	2400/1500	181,6

**\*CEcozimento eléctrica: Consumo de energia por kg, calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 66/2014.**

# DADOS TÉCNICOS

MODELO 5 ELEMENTOS (90)	
Voltagem	230 - 240/400-415 V 3N~ 230/400 V 3N~ 220 - 240/380-415 V 3N~
Frequência	50/60 Hz or 50 Hz or 60 Hz
Potência total	8800 W

## TIPO E SECÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO

	TIPO DE CABO	Alimentação Monofásica	Alimentação Trifásica	Two phase power
		230 V~ 220 V~ 220-240 V~ 230-240 V~	400 V 3N~ 380 V 3N~ 380-415 V 3N~ 400-415 V 3N~	400 V 2N~ 380 V 2N~ 380-415 V 2N~ 400-415 V 2N~
Placa com 5 aquecimento	H05 RN - F	3 x 2.5 mm <sup>2</sup> )*(	5 x 1 mm <sup>2</sup> )*(	4 x 1.5 mm <sup>2</sup> )*(
Elemento "Hi-Light"	H05 RR - F	3 x 2.5 mm <sup>2</sup> )*(	5 x 1 mm <sup>2</sup> )*(	4 x 1.5 mm <sup>2</sup> )*(
	H07 RN - F	3 x 2.5 mm <sup>2</sup> )*(	5 x 1 mm <sup>2</sup> )*(	4 x 1.5 mm <sup>2</sup> )*(

(\*) Tendo em conta o factor de contemporaneidade.

# ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Antes de sair da fábrica, este aparelho foi testado e regulado por pessoal experiente e especializado, de modo a garantir os melhores resultados de funcionamento. As peças originais podem ser encontradas só junto aos nossos Centros de Assistência Técnica e lojas autorizadas. Qualquer reparação ou regulação sucessiva, que se tornar necessária, deverá ser efectuada com o máximo cuidado e atenção por pessoal qualificado. Por este motivo, aconselhamos sempre contactar o Concessionário onde o aparelho foi comprado ou ao nosso Centro de Assistência mais próximo especificando a marca, o modelo, o número de série e o tipo de problema do seu aparelho. Estes dados estão indicados na etiqueta de características aplicada na parte inferior do aparelho e na etiqueta aplicada na caixa de embalagem. Estas informações permitem ao assistente técnico providenciar as peças de reposição adequadas e garantir consequentemente uma assistência rápida e específica. Aconselha-se transcrever estes dados de modo que os mesmos estejam sempre à disposição:

**MARCA:** .....

**MODELO:** .....

**SÉRIE:** .....



## INFORMAÇÃO AOS UTILIZADORES

**Nos termos do art. 13 do Decreto Legislativo 25 de julho de 2005, n. 151 "Actuação das Directivas 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relativas à redução do uso de substâncias perigosas nos aparelhos eléctricos e electrónicos, como na eliminação dos resíduos".**

O símbolo do caixote de lixo barrado com uma cruz indicado no aparelho ou na embalagem indica que o produto, no fim própria vida útil, deve ser recolhido separadamente dos outros resíduos. O utilizador deverá, para tanto, entregar o aparelho, que alcançou o fim de vida, aos centros de recolha selectiva dos resíduos electrónicos e electrotécnicos, ou entregá-lo ao revendedor no momento da compra de um novo aparelho de tipo equivalente, na base de um por um. A adequada recolha diferenciada do aparelho em desuso e o sucessivo encaminhamento da mesmo para a reciclagem, o tratamento e a eliminação compatível com o ambiente, contribui para evitar possíveis efeitos negativos para o ambiente e para a saúde e favorece a reutilização e/ou a reciclagem dos materiais que o compõem. A eliminação abusiva do produto efectuada pelo utilizador comporta a aplicação das sanções administrativas previstas pela normativa em vigor.

## Certificado de Garantia

Garantimos este produto contra qualquer defeito de fabricação que venha a se apresentar no período de 9 meses, contados a partir do término da garantia legal de 90 dias, prevista no artigo 26, inciso II, da Lei nº 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

### **SÃO CONDIÇÕES DESTA GARANTIA:**

- 1 - Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser em 48 (quarenta e oito) horas comunicado ao Serviço Autorizado Elettromec mais próximo de sua residência.
- 2 - Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão-de-obra utilizada no respectivo reparo.

### **A GARANTIA NÃO COBRE:**

- Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza (raios, inundação, desmoronamento etc.), má armazenagem, desgaste natural.
- Defeitos decorrentes da instalação inadequada devido esta tenha sido ocasionada por pessoal não autorizado pela "Elettromec".
- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde produto está instalado. A substituição, vidros e plásticos.
- Despesas com transporte, peças, materiais e mão-de-obra para preparar o local aonde for instalado o produto (ex. Rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento).
- Chamadas relacionadas à orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto, sendo passíveis de cobranças aos Consumidores.
- Despesas relativas à instalação do produto e ou de ajuste do local as condições necessárias à instalação do mesmo.
- Caso haja a remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções.
- O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
- O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Elettromec.
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.
- Despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, quando e se o produto estiver instalado fora do município sede do Serviço Autorizado Elettromec.
- Despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças que não pertençam ao produto, sendo estas de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
- Para sua comodidade, preserve o **MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO.**

Quando necessário, consulte a nossa Rede de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

**A ELETTRMEC, buscando a melhoria contínua de seus produtos comercializados, reserva-se o direito de alterar seus produtos e suas características, técnicas ou estéticas sem prévio aviso.**

*Programa  
de Relacionamento  
inspire-se*

Faça parte do nosso programa de relacionamento.

Tornando-se associado, você terá uma série de vantagens e poderá inspirar-se no mundo Elettromec.

*// Garantia  
Estendida*

O Programa de Relacionamento Inspire-se oferece a você a extensão da garantia de 1 para 2 anos. Para obter o benefício, cadastre-se no Programa de Relacionamento Inspire-se no site [www.elettromec.com.br](http://www.elettromec.com.br) e acompanhe as próximas novidades interagindo com a Elettromec nos canais digitais.

Garantia Estendida válida mediante preenchimento de formulário para produtos adquiridos a partir de Março/2016.

O benefício da Garantia Estendida, só terá validade para clientes que se inscreverem no Programa de Relacionamento Inspire-se, com limite de até 3 meses após emissão da nota fiscal.

Condomínio Industrial Portal do Anhanguera  
Estrada Municipal Mário Covas, 641  
Macuco • Valinhos /SP • CEP 13279-411

SAC: 0800 723 12 02  
[www.elettromec.com.br](http://www.elettromec.com.br)

ACESSE [ELETTROMECCOM.BR](http://ELETTROMECCOM.BR)



ELETTROMECCOM



ELETTROMECCOM

 **ELETTROMECCOM**  
*inspire-se*